

## Montavimo klijuojant instrukcijos

Bjelin rekomenduoja montuoti grindis plaukiojančiu būdu.

Montuojant grindis klijuojant jas prie pagrindo visada reikia atidžiai laikytis visų grindų įrengimo instrukcijų, taip pat laikytis bendrųjų klijų gamintojų rekomendacijų ir nurodymų.

Gamintojas rekomenduoja šiuos klijus:

**Bona:** Bona Titan

**Bostik:** Bostik Maxi Bond Parquette

Abu šie gaminiai yra elastingi vienkomponenčiai silano pagrindo klijai medinėms parketlentėms.

Jei reikalingas drėgmės barjeras, rekomenduojama naudoti Bona R 590 hidroizoliacinį gruntą kartu su Bona Titan klijais. Dėl Bostik Maxi Bond Parquette klijų informacijos kreipkitės į Bostik techninę pagalbą.

Rekomenduojant klijus yra remiamasi išplėstiniu testavimu, kurį atlieka gamintojas. Rekomenduojama atsargiai išbandyti klijus prieš grindų montavimą arba susisiekti su klijų gamintoju, jeigu kyla klausimų.

**Dėmesio! Mes neprisiimame atsakomybės ir garantija negalioja, jeigu yra nesilaikoma klijų gamintojo rekomendacijų.**

- Visuomet klijus aplikuo­kite tiesiogiai ant pagrindo.
- Palikite plėtimosi plyšį bent 8-10 mm tarp grindų ir sienų, slenksčių, kolonų ar vamzdžių.
- Parketlentės užrakto klijuoti **negalima**.
- Grindyse neturi būti kompensacinių siūlių nepriklausomai nuo patalpos ploto.
- Klijai džiūsta greitai, neaplikuo­kite daugiau klijų ant pagrindo nei galite jų panaudoti per 10-15 min.
- Aplikuo­kite klijus su plačiadantėmis šukomis. Šukų dantų plotis yra svarbus. Didelių matmenų parketlentėms klijuoti šukos turi būti didesnės išėigos, pvz. 1,25 kg/m<sup>2</sup>. Šukos turi būti trikampo formos dantimis, o ne stačiakampio.
- Norint pasiekti geriausią rezultatą, yra labai svarbu užtikrinti precizišką pirmųjų parketlenčių montavimą. Visada sekančią lentą dėkite ant priešais esančios priklijuotosios lentos jungties paverstą maždaug 45° kampu ir tada stumtelėkite ties kairėje esančios lentos krašto.
- Nedelsiant nuvalykite išsiliejusius klijus nuo parketlenčių montuojant grindis. Laikykitės klijų gamintojo rekomendacijų.

## Pasiruošimas darbui ir darbo aplinka

### Svarbu

- Perskaitykite visas grindų klijavimo instrukcijas prieš pradėdant montuoti grindis.
- Bjelin kietintos parketlentės yra tinkamos naudojimui gyvenamosios paskirties patalpose ir komercinės paskirties patalpose. Grindys netinkamos naudoti drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios kambarys, saunos ir t.t.
- Grindų pakuotės turi būti transportuojamos ir sandėliuojamos horizontalioje pozicijoje. Neatidarytos pakuotės turi būti aklimatizuotos darbo aplinkoje sausose ir gerai vėdinamose patalpose ne mažiau nei 48 valandas.
- Kambario temperatūra sandėliavimo ir montavimo metu turi būti bent 18°C, oro drėgmė 40-60%.
- Atidaryti pakuotes tik prieš pradėdant montuoti grindis.
- Patariame sumaišyti lentas iš mažiausiai trijų pakuočių, kad skirtingi medienos atspalviai tolygiai pasiskirstytų per visas grindis.
- Prieš montavimą patikrinkite visas lentas dienos šviesoje, ar jos turi matomų grindų spalvos ir tekstūros defektų. Nemontuokite grindų su defektais. Paklota lenta = kliento patvirtinta kaip gera lenta. Visos pretenzijos dėl parketlenčių turi būti reiškiamos prieš paklojant lentas.
- Montuojant grindis apsaugokite jau suklotas grindis apsauginiu popieriumi be polimerų sluoksnio.
- Neklijuokite jokios lipnios juostos ant parketlenčių.

### Pagrindas

Bjelin kietintos parketlentės gali būti klijuojamos ant bet kokio profesionaliai sumontuoto pagrindo įskaitant betoną ar medieną. Pagrindas turi būti lygus, kietas, tvirtas, sausas ir labai švarus. Tarpelis tarp 2 m ilgio kontrolinės liniuotės ir grindų paviršiaus privalo būti ne didesnis nei 2 mm. Nuo pagrindo lygumo tiesiogiai priklauso parketlenčių tarnavimo kokybė.

Iš lentų ir kitų medienos gaminių įrengtų pagrindų drėgmė turi būti 7-10% - esant pastoviai 50% ir daugiau santykinei oro drėgmei. **Iš betono ir jo gaminių įrengtų pagrindų drėgmė turi būti ne didesnė nei 2%.** Iš bevandenių medžiagų (metalinų ir pan.) įrengtų pagrindų – daugiausiai 0,5%.

**SVARBU** matuoti ne tik pagrindo paviršiaus drėgmę, bet ir giluminę (bent 5 cm gylyje).

Hidroizoliacinė plėvelė negali būti tiesiama, kai medinės grindys yra klijuojamos prie pagrindo.

Jei įtariama ir išmatuojama, jog grindų pagrinde yra drėgmės reikalinga naudoti rekomenduojamą hidroizoliacinį gruntą ir klijus.